

AquaBoost™ II Controller

Variable Speed Pump Control

Installation, Operation & Maintenance

Models Covered: 1AB2 (4.2A) 2AB2 (6.9A)







INDEX

Index

Important Safety Instructions	3
System Components	4
System Design	5
Piping	6
Mounting the Controller	7
Power Supply and Wiring	8
Starting the System (Amp Settings and Pressure Settings)	9
Application Switches, Motor Rotation	10
Diagrams, Motor Overload, Switch Settings	11
Troubleshooting	13
Controller Dimensions	15
Goulds Pumps Limited Warranty	16

! Safety Instructions

Section 1



Important: Read all safety information prior to installation of the AquaBoost II Controller.

Note



This is a **SAFETY ALERT SYMBOL**. When you see this symbol on the pump or in this manual, look for one of the following signal words and be alert to the potential for personal injury or property damage. Obey all messages that follow this symbol to avoid injury or death.

▲ DANGER

Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

▲ WARNING

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

▲ CAUTION

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

CAUTION

Used without a safety alert symbol indicates a potentially hazardous situation which, if not

avoided, could result in property damage.

NOTE

Indicates special instructions which are very important and must be followed.

Note

All operating instructions must be read, understood, and followed by the operating personnel. Goulds Pumps accepts no liability for damages or operating disorders which are the result of non-compliance with the operating instructions.

- 1. This manual is intended to assist in the installation, operation and repair of the system and must be kept with the system.
- 2. Installation and maintenance **MUST** be performed by properly trained and qualified personnel.
- 3. Review all instructions and warnings prior to performing any work on the system.
- **4.** Any safety decals **MUST** be left on the controller and pump.
- Hazardous voltage

The system **MUST** be disconnected from the main power supply before attempting any operation or maintenance on the electrical or mechanical part of the system. Failure to disconnect electrical power before attempting any operation or maintenance can result in electrical shock, burns or death.

Hazardous Pressure

When in operation, the motor and pump could start unexpectedly and cause serious injury.

System Compnents

Section 2

Please review the AquaBoost II components and insure that you have all the parts and are familiar with their names. Be sure to inspect all components Goulds Pumps supplies for shipping damage.

AquaBoost II:

- 1. Pump with Motor
- 2. AquaBoost II Controller with Integral Pressure Sensor Cable
- 3. Pressure Tank
- Pressure Sensor
- 5. Mounting Kit
- 6. Tank Tee with Pipe Plug
- 7. Pressure Gauge

Warning

▲WARNING Hazardous voltage

Hazardous Pressure

DO NOT power the unit or run the pump until all electrical and plumbing connections, especially the pressure sensor connection, are completed. The pump should not be run dry. All electrical work must be performed by a qualified technician. Always follow the ACAUTION National Electrical Code (NEC), or the Canadian Electrical Code (CEC) as well as all local, state and provincial codes. Code questions should be directed to your local electrical inspector. Failure to follow electrical codes and OSHA safety standards may result in

personal injury or equipment damage. Failure to follow manufacturer's installation instructions may result in electrical shock, fire hazard, personal injury, death, damage to equipment, unsatisfactory performance and may void manufacturer's warranty.


System Design

Section 3

Note


Systems MUST be designed by qualified technicians only and meet all applicable state and local code requirements.

The following diagrams show a typical system using the AquaBoost II Constant Pressure System. Connection can be made directly to a water supply or water can be drawn from a supply tank. Diagram #1 shows a typical set up for a supply tank.



- 1 Pump with AquaBoost Controller
- 2 Diaphragm tank
- 3 Gate valves
- 4 Check valves
- 5 Pressure gauges
- 6 Pressure transducer

Diagram #2 shows a set-up for municipal water connection. This allows pump maintenance without main line shut-off.



- 1 Union
- 2 Check valve
- 3 Gate valve
- 4 Pressure gauge
- 5 Pressure transducer
- 6 Main power box
- 7 Disconnect switch
- 8 Pressure relief valve

Section 4

General

Note

All plumbing work must be performed by a qualified technician. Always follow all local, state and provincial codes.

A proper installation requires a pressure relief valve, a 1/4" female N.P.T. threaded fitting (found on tank tee) for the pressure sensor, and properly sized pipe. Piping should be no smaller than the pump discharge and/or suction connections. Piping should be kept as short as possible. Avoid the use of unnecessary fittings to minimize friction losses.



ACAUTION Some pump and motor combinations supplied with this system can create over 200 PSI. Select pipe and fittings accordingly per your pipe suppliers' recommendation. Consult local codes for piping requirements in your area.

All joints must be airtight. Use Teflon tape or another type of pipe sealant to seal threaded connections. Please be careful when using thread sealant as any excess that gets inside the pipe may plug the pressure sensor.

Galvanized fittings or pipe should never be connected directly to the stainless steel discharge head or casing as galvanic corrosion may occur. Barb type connectors should always be double clamped.

Pressure Tank, Pressure Relief Valve and Discharge Piping

The standard Hydro-Pro V6P tank has a pre-charge of 18 PSI. You may set the tank pre-charge anywhere between this value and 10 PSI below the system operating pressure. Use the higher tank pre-charge setting if the system drifts over 5 PSI at a constant flow rate. Use only "pre-charged" tanks on this system. Do not use galvanized tanks. Select an area that is always above 34° F (1.1° C) in which to install the tank and pressure relief valve. If this is an area where a water leak or pressure relief valve blow-off may damage property, connect a drain line to the pressure relief valve. Run the drain line from the pressure relief valve to a suitable drain or to an area where water will not damage property. Use the supplied tank tee to connect the discharge pipe to the pressure tank and house plumbing. It is allowable to pump to multiple locations.

Warning

Maximum working pressure of V6P tank is 125 psi.

Installing the Pump

Warning

▲WARNING Hazardous voltage

Hazardous

ACAUTION Risk of electric shock - This pump system has not been investigated for use in swimming pool areas.

ACAUTION Hazardous Pressure

Plumb suction and discharge of pump into piping. Be sure to install a check valve on the suction side of the pump. Use a minimum of 6 inches of straight pipe between the check valve and the suction of the pump. Locate the pump as near liquid source as possible. When pumping out of an atmospheric

tank locate the pump below the level of the liquid in the tank. All piping must be supported independently of the pump. Be sure that suction and discharge piping are in line with the suction and discharge of the pump. For additional information refer to Installation, Operation and Maintenance Instructions supplied with the pump.

Piping

Section 4 (continued)

Installing the Pressure Sensor

Install the pressure sensor in the tank tee provided with the unit. The pressure sensor cable supplied with the controller is 80 inches long. Locate the controller so there will be enough cable to properly install the pressure sensor.

Caution

ACAUTION Pressure

Do not install any shut-off valves, filters or flow/pressure control devices between the pressure sensor and the discharge of the pump as this could create a hazardous situation.

Use ONLY the pressure sensor provided with the unit. Install the pressure sensor into one of the ¼" holes on the tank tee provided in the kit. Do not install the pressure sensor upside down. Do not install the tank tee with the 1/4" holes facing down. Align the connector on the end of the pressure sensor cable with the mating connector on the pressure sensor and push it on. The tab will lock it in place. Prevent water from following the cable and entering sensor connector by creating a "drip loop" in the cable.

Mounting the Controller

Section 5

General

Mount the controller in a well ventilated, shaded area using the supplied mounting kit. The controller must be mounted vertically. Be sure to leave 8 inches of free air space on every side of the unit. The controller must be in an area with an ambient between 34° F (1.1° C) and 104° F (40° C). If installation is above 3300 feet above sea level, ambient temperatures are derated 2% per 1000 feet above 3300 feet. Model 2AB2 will automatically decrease (derate) the maximum output current of the drive (6.9A) if the ambient temperature exceeds 104° F (40° C). The maximum output current of the drive will be decreased by 0.069A for every degree Fahrenheit above 104° F, or -1%/° F. The maximum output current of the drive will be decreased by 0.12A for every degree Celsius above 40° C, or -1.75%/° C. Model 1AB2 does not require ambient derating and will maintain a maximum output current of 4.2A in high ambient temperatures.

Note

Do not block the heat sink (fins) and do not set anything on the units.

Warning

Hazardous voltage

AWARNING The controller access cover should always be securely fastened to the control box due to the dangerous voltage/shock hazard inside the unit.

Power Supply and Wiring

Section 6

Power Supply

voltage

 Λ DANGER The controller requires a single-phase power supply of 230 volts +/- 15% on a dedicated 20-amp two-pole circuit breaker. A dedicated circuit means no other appliances use the same circuit! The output power from the motor controller is three-phase, variable frequency and variable voltage.

Maximum output voltage and frequency are line input voltage and 60 Hz, respectively. Low supply voltage will reduce pump performance.

Note

Installation and maintenance MUST be performed by properly trained and qualified personnel. Always follow the National Electric Code or Canadian Electric Code, as well as all local, state and provincial codes when wiring the system.

Wire and Conduit

Factory installed input and output power leads are supplied with the controller. Do not use wire smaller than 14 AWG. Use of Metal Conduit with Metal Conduit Connectors is recommended for all electrical connections.

Output Power Connections

Hazardous voltage

A DANGER Connect the motor leads for 230 volt, 200 volt, or 208 volt operation using the nameplate as a reference. Connect the output power leads from the controller to the 3 motor leads in the conduit box on the motor. Connect the ground (green) output power lead to the ground screw in the conduit

box on the motor. This step is performed in its entirety at the factory for complete systems. See diagram 4 for details.

Note

If the pump has more than 50 feet of wire from the controller, consult factory for selection of an output load filter (load reactor).

Connecting Input Power

Hazardous voltage

PANGER Connect the 230 volt, single-phase power supply leads and Safety Ground wire from a 20 amp twopole circuit breaker (in the OFF position) to one side of a 20-amp two-pole disconnect switch. Connect the input power leads supplied with the controller to the other side of the disconnect switch. Be sure to use Metal Conduit with Metal Conduit Connectors for electrical connections.

Danger

A DANGER Hazardous voltage

The controller has a high leakage current to ground. The terminals marked "GND" in the controller must be connected to the safety ground from the electrical service entrance. Failure to properly ground the controller or motor will create an electrical shock hazard.

Note

Do not use GFCI protection with this controller. Nuisance tripping will result.

Starting the System

Section 7

Danger

A DANGER
Hazardous
voltage

Status Code Indicator Light is not a voltage indicator! Always turn off disconnect switch and circuit breaker before servicing.

Danger

A DANGER

Hazardous
voltage

Once the controller is powered it will remain electrically charged for 5 minutes after power is turned off. Wait 5 minutes after disconnecting power before opening controller access cover as there is a severe shock hazard.

Setting the Motor Overload Switches

Danger

A DANGER
Hazardous
voltage

When the unit is powered, the Motor Overload Setting Switches are at a high voltage potential. DO NOT touch the Motor Overload Setting Switches while the power is on.

The Motor Overload Setting Switches adjust the level of motor overload current protection needed to protect the motor from damage due to overcurrent conditions. Turn the circuit breaker and disconnect switch to the off position, and wait 5 minutes. Remove controller access cover. On the inside of the access cover is the Motor Overload Setting table. See Diagram 6 for details. This table shows the switch setting for the desired Motor Overload Setting. Read the Service Factor Amps off the motor nameplate. Use the Motor Overload Setting table to match the Service Factor Amps (SF Amps) of the motor to the correct switch setting. See Diagram 5 for details. Set the Motor Overload Switches according to the correct combination on the table. If the Service Factor Amps of the motor do not match any of the Motor Overload Settings, use the next lowest switch setting. See Diagram 3 for details.

Note

The Motor Overload Setting Switches are preset at the factory for complete systems.

Caution

Failure to perform this step will result in loss of Motor Overload Protection and will void the Motor Warranty. Nuisance Motor Overload Error tripping or motor damage can occur if these switches are not set properly.

Setting the Pressure

Turn the circuit breaker and disconnect switch to the off position, and wait 5 minutes. Remove controller access cover. Open a faucet in the system and turn the breaker/disconnect switch to the ON position. The pump will start and pressure will increase to the factory preset 50 PSI. After the pressure has stabilized, use the Increase/Decrease Pressure Adjust Pushbuttons on the right-hand side of the controller to adjust the pressure setting.

Push and Hold the Increase or Decrease Pressure Adjust Pushbutton until the desired pressure setting is reached. The new pressure setting is automatically saved. Close the faucet and turn power to controller off. Wait 5 minutes before installing the controller access cover.

Note

The maximum allowable pressure setting is 85 psi.

Starting the System

Section 7 (continued)

Setting the Application Switches

Danger

Hazardous voltage

A DANGER When the unit is powered, the Application Setting Switches are at a high voltage potential. **DO NOT** touch the Application Setting Switches while the power is on.

The controller has 6 possible Application Settings. These settings are used to adjust the Minimum Speed of the motor and the Ramp Setting, or acceleration and deceleration ramp. This allows the controller to fit a wide range of applications.

Before adjusting the Application Switches, turn the circuit breaker and disconnect switch to the off position. Wait 5 minutes. Remove the controller access cover. On the inside of the access cover is the Application Switch Setting Table. See Diagram 6 for details. This table shows the switch setting needed for the desired system response. See Diagram 3 for details.

Select a Minimum Speed of 10 Hz if the pressure at the pump's suction is within 20 PSI of the desired pressure setting. Select a Minimum Speed of 30Hz if the pressure at the pump's suction is more than 20 PSI below the desired pressure setting, if pumping from a tank or if drawing a suction lift.

Changing the Ramp Setting changes how fast the controller can change the speed of the motor. A Slow Ramp Setting allows the controller to work better in applications where the average demand for water is low (less than 3GPM or about 1 faucet). A Fast Ramp Setting allows the controller to work better in applications where the demand for water is high because the motor is allowed to change speed faster.

Note

The Application Switches are preset at the factory to "0000" or Minimum Speed = 30 Hz, Ramp Setting = Fast.

Motor Rotation Direction

If the pressure or flow seems low, check motor rotation direction. Turn the circuit breaker and disconnect switch to the off position, and wait 5 minutes. Switch any two leads on the controller output (T1, T2, or T3). Turn the circuit breaker and disconnect switch to the on position. Observe pressure and flow. If pressure or flow still seems low check plumbing.

Note

It is possible for the pump to maintain constant pressure with a low flow or a high positive suction head even if the pump is rotating backwards. While the pump is running, use an amp probe on one of the output power leads connected to the motor and compare the current draw between the two rotation directions. The lowest current reading indicates the pump is running in the correct direction.

System Status

The controller is always powered. A Solid Green Status Code indicates that the pump is in standby mode (pump not running) or that the line input voltage is low.

Danger

Hazardous voltage

A DANGER Status Code Indicator Light is not a voltage indicator! Always turn off disconnect switch and circuit breaker and wait 5 minutes before servicing.


A Blinking Green Status Code indicates that the pump is running. A Blinking or Solid Red Light indicates a problem with the controller. Refer to the access cover side panel or Diagram 6 for Status Codes. See Section 9 for more details.

Diagrams

Section 8

Motor Overload and Application Switch Setting

Example: For 30 Hz minimum speed and medium ramp setting, set application switch setting as indicated.



Example: If motor nameplate service factor amps = 3.3 A for 1AB2 or 5.3A for 2AB2, set motor overload switches as indicated.


Danger

A DANGER
Hazardous
voltage

When the unit is powered, the Motor Overload and Application Setting Switches are at a high voltage potential. Always turn off the disconnect switch and circuit breaker and wait 5 minutes before touching the Motor Overload or Application Setting Switches.


Diagram 3

AquaBoost II Wiring Diagram



Section 8 (continued)

Typical Motor Nameplate Showing Service Factor Amps (SF AMPS)



In this example, use the 4.2 Amp setting indicated on the Motor Overload Setting Table. This setting is used to account for any voltage fluctuation.

Diagram 5

Labels found on the Controller Access Cover:

Motor Overload Setting		
	▲ WARNING	
Disconnect Power And	l Wait For LED Inc	dicator To Turn
Off Before Touching	Motor Overload So	etting Switches.
1 = UP $0 = DOWN$		
DIP Switch Setting	Motor Overload	Setting (Amps)
1 2 3 4	1AB2	2AB2
1 1 1 1	2.5	4.6
1 1 1 0	2.8	5.2
1 1 0 1	3.3	5.3
1 0 1 1	3.5	5.8
0 1 1 1	3.8	6.5
0 0 0 0	4.2	6.9

Motor Overload Setting Label

Use this label to choose the correct Motor Overload Switch Setting. This label is found under the controller access cover.

Application Switch Setting		
WARNING Disconnect Power And Wait For LED Indicator To Tu Off Before Touching Application Setting Switches.		
DIP Switch Setting	1 = UP	0 = DOWN
1 2 3 4	Minimum Speed (Hz) Ramp Setting	
1 1 1 1 *	10	Slow
1 1 1 0 *	10	Medium
1 1 0 1 *	10	Fast
1 0 1 1	30	Slow
0 1 1 1	30	Medium
0 0 0 0	30	Fast
*THESE SETTINGS ARE NOT TO BE USED WITH SUBMERSIBLE PUMPS.		

Status Code Label

Use this label to diagnose any system errors. This label is found on the side of the controller access cover.

Status Codes*		
Green Light Codes		
Constant	Standby/Low Voltage	
Blinking	Pump Running	
Re	ed Light Codes	
Constant	Replace Controller	
1 Blink	No Water/Loss Of Prime	
2 Blinks	Tank Water-Logged	
3 Blinks	Pressure Sensor Fault	
4 Blinks	Pump or Motor Bound	
5 Blinks	Short Circuit	
6 Blinks	Ground Fault	
7 Blinks	High Temperature	
8 Blinks	Over Voltage (>264V)	
9 Blinks	Motor Overload	
*No Light - No/Very Low Voltage		

Application Switch Setting Label

Use this label to choose the correct Application Switch Setting. This label is found under the controller access cover.

Troubleshooting

Section 9

General

The AquaBoost II is a self-diagnosing controller. If a problem occurs, observe the Status Code Indicator Light on the front of the unit. No Status Code Indicator Light means either no or low input voltage (less than 50 V).

Danger Status Code Indicator Light is not a voltage indicator! Always turn off disconnect switch and circuit breaker and wait 5 minutes before servicing. High voltage may still remain on controller.

Refer to the status code label on the side of the controller access cover to diagnose system errors. See Diagram 6 for details.


Use the following table to help troubleshoot problems.


Green Light Codes		
Indicator Code	Status	Description
Constant	Standby/Low Voltage	Constant Green Light indicates the pump is off. The system is in Standby mode when there is no flow in the system and the pressure setting has been reached. The system is in a Low Voltage condition when the line input voltage drops below 196VAC.
Blinking	Pump Running	Flashing Green Light indicates the pump is running. If pump is not running, turn off power to controller and wait 5 minutes . Check output power connections from controller to motor.
		Red Light Codes
Constant	Controller Error	Replace AquaBoost II Controller
1 Blink	No Water/Loss Of Prime	This fault is indicated if system pressure drops below 10 PSI for more than 20 seconds. The system will automatically restart after 5 minutes. If 10 faults occur in an hour, the system will not restart and needs to be manually reset. If problem reoccurs, please verify well capacity and/or pump capacity.
2 Blinks	Tank Water-Logged	This fault is indicated if there is a drastic drop in system pressure in a short amount of time. The pump will continue to run. This can be caused by low air pressure in the tank or the tank bladder may have failed. This can also be caused by extreme changes in flow. The error is cleared each time the pump starts. If the error reoccurs often, check the air pressure in the tank. Before checking tank air pressure, turn power to control off to prevent pump from turning on. Relieve system pressure by opening a faucet. The tank pre-charge may be set anywhere between the factory preset 18 PSI and 10 PSI below the pressure setting.


Troubleshooting

Indicator Code	Status	Description
3 Blinks	Pressure Sensor Fault	This fault indicates a problem with the pressure sensor feedback. Verify the connections from the AquaBoost II Controller to the pressure sensor. Turn power to controller off and wait 5 minutes . Remove controller access panel. Be sure sensor cable is wired as shown in Diagram 4. If cable is wired correctly, check the voltage on the Input (White) pressure sensor terminal connection in the AquaBoost II controller. Using a DC voltmeter, connect the positive lead to the Input (White) pressure sensor terminal connection, connect the negative lead to the Com. (Black) pressure sensor terminal connection. Turn power to controller on. The DC voltage measured should be in the valid range of 0.5 Vdc to 4.5 Vdc (+/- 0.2 Vdc). If the voltage is outside this range, replace pressure sensor.
4 Blinks	Pump or Motor Bound	This fault can be caused by mechanical binding from debris in pump or from an electrical failure in the motor. Verify the error by turning power to controller off for 1 minute and then on. Pump must be checked if error persists.
5 Blinks	Short Circuit	Check wiring for shorting phase to phase and phase to ground. Turn power to controller off and wait 5 minutes . Remove controller access panel. Disconnect motor leads marked T1, T2, and T3. Measure resistance between all motor leads using an ohmmeter. Note : Motor winding resistance is typically 2 to 10 OHMS depending on motor.
6 Blinks	Ground Fault	Check wiring for shorting phase to ground. Turn power to controller off and wait 5 minutes . Remove controller access panel. Disconnect motor leads T1, T2, T3, and Ground from controller. Measure resistance between all motor leads and ground using a Megohmmeter. Connect one Megohmmeter lead to any one of the motor leads and the other to ground lead. Set Megohmmeter to 500V DC output. Resistance readings less than 500,000 ohms or 0.5 Megohms indicate a damaged motor.
7 Blinks	High Temperature	This fault is caused by a high temperature inside of the controller. The controller will shut off when the temperature inside the controller reaches 158° F (70° C). The controller will turn back on when the temperature inside the controller reaches 150° F (65.5° C). Avoid installing the controller where ambient temperatures exceed 104° F (40° C). Avoid installing the controller where it is exposed to direct sunlight.
8 Blinks	Over Voltage (>264 Vac)	Measure input voltage using an AC voltmeter. Connect the positive and negative leads to L1 and L2 on the AquaBoost II controller. Verify line input voltage is not greater than 264 VAC.
9 Blinks	Motor Overload	This fault is indicated when the current supplied to the motor exceeds the Motor Overload Setting on the AquaBoost II controller. Refer to Section 7, Setting the Motor Overload DIP Switches for details. If switches are set according to Section 7, check motor.

Controller Dimensions









GOULDS PUMPS LIMITED WARRANTY

This warranty applies to all water systems pumps manufactured by Goulds Pumps.

Any part or parts found to be defective within the warranty period shall be replaced at no charge to the dealer during the warranty period. The warranty period shall exist for a period of twelve (12) months from date of installation or eighteen (18) months from date of manufacture, whichever period is shorter.

A dealer who believes that a warranty claim exists must contact the authorized Goulds Pumps distributor from whom the pump was purchased and furnish complete details regarding the claim. The distributor is authorized to adjust any warranty claims utilizing the Goulds Pumps Customer Service Department.

The warranty excludes:

- (a) Labor, transportation and related costs incurred by the dealer;
- (b) Reinstallation costs of repaired equipment;
- (c) Reinstallation costs of replacement equipment;
- (d) Consequential damages of any kind; and,
- (e) Reimbursement for loss caused by interruption of service.

For purposes of this warranty, the following terms have these definitions:

- (1) "Distributor" means any individual, partnership, corporation, association, or other legal relationship that stands between Goulds Pumps and the dealer in purchases, consignments or contracts for sale of the subject pumps.
- "Dealer" means any individual, partnership, corporation, association, or other legal relationship which engages in the business of selling or leasing pumps (2)to customers.
- "Customer" means any entity who buys or leases the subject pumps from a dealer. The "customer" may mean an individual, partnership, corporation, limited liability company, association or other legal entity which may engage in any type of business.

THIS WARRANTY EXTENDS TO THE DEALER ONLY.

Goulds Pumps ITT Industries



$Controlador\,AquaBoost^{^{\!{\scriptscriptstyle\mathsf{TM}}}}\,\mathbf{II}$


Control de bomba de velocidad variable

Instalación, operación y mantenimiento

Modelos cubiertos: 1AB2 (4.2 A) 2AB2 (6.9 A)







ÍNDICE

Índice

Instrucciones importantes de seguridad	19
Componentes del sistema	20
Diseño del sistema	21
Tuberías	22
Montaje del controlador	23
Fuente de alimentación y cableado	24
Arranque del sistema	25
Diagramas	27
Identificación y resolución de problemas	29
Dimensiones del controlador	32
Garantía limitada de Goulds Pumps	33

! Instrucciones de seguridad

Sección 1



Importante: Lea toda la información de seguridad antes de la instalación del controlador AquaBoost II.

Nota



Éste es un **SÍMBOLO DE ALERTA DE SEGURIDAD**. Cuando vea este símbolo en la bomba o en este manual, busque una de las siguientes palabras de señal y esté alerta a la probabilidad de lesiones personales o daños materiales. Obedezca todos los mensajes indicados bajo este símbolo para evitar lesiones o aún la muerte.

▲ PELIGRO

Indica una situación posiblemente peligrosa la cual, si no se evita, podría producir lesiones graves o aún la muerte.

ADVERTENCIA

Indica una situación inminentemente peligrosa la cual, si no se evita, producirá lesiones graves o aún la muerte.

A PRECAUCIÓN

Indica una situación posiblemente peligrosa la cual, si no se evita, podría producir lesiones menores o moderadas.

PRECAUCIÓN

Utilizado sin un símbolo de alerta de seguridad indica una situación posiblemente peligrosa la cual, si no se evita, podría causar daños materiales.

NOTA

Indica instrucciones especiales que son muy importantes y que se deben seguir.

Nota

El personal de operaciones debe leer, entender y seguir todas las instrucciones de operación. Goulds Pumps no acepta ninguna responsabilidad por daños y perjuicios o problemas de funcionamiento que sean el resultado de no cumplir con las instrucciones de operación.

- 1. El objetivo de este manual es ayudar en la instalación, operación y reparación del sistema y debe ser mantenido con el mismo.
- **2.** La instalación y el mantenimiento **DEBEN** ser realizados por personal apropiadamente capacitado y competente.
- 3. Revise todas las instrucciones y advertencias antes de realizar cualquier trabajo en el sistema.
- 4. No **DEBE** quitarse ningún rótulo de seguridad de la bomba o del controlador.
- Fersión peligrosa

El sistema **DEBE** desconectarse de la fuente de alimentación principal antes de intentar cualquier operación o mantenimiento en la sección eléctrica o mecánica del sistema. Si no se desconecta la corriente antes de intentar realizar operaciones o mantenimiento, se pueden producir quemaduras, electrochoque o aún la muerte.

Presión peligrosa

Cuando están en operación, el motor y la bomba podrían arrancar inesperadamente y producir lesiones graves.

Componentes del sistema

Sección 2

Inspeccione los componentes del sistema AquaBoost II y asegúrese de que tenga todas las partes y que esté familiarizado con sus nombres. Asegúrese de inspeccionar todos los componentes suministrados por Goulds Pumps para determinar si resultaron dañados durante el envío.

AquaBoost II:

- Bomba con motor
- 2. Controlador AquaBoost II con cable de sensor de presión integral
- 3. Tanque de presión
- 4. Sensor de presión
- Juego de montaje
- 6. Perfil T de tanque con tapón para tubo
- 7. Indicador de presión

Advertencia

Tensión peligrosa

A PRECAUCIÓN Presión peligrosa

ADVERTENCIA NO energice la unidad ni haga funcionar la bomba hasta que se hayan completado todas las conexiones eléctricas y de tuberías, especialmente la conexión del sensor de presión. La bomba no debe hacerse funcionar en seco. Todo el trabajo eléctrico debe ser realizado por un técnico calificado. Siempre siga el Código Eléctrico de EE.UU. (NEC) o el Código Eléctrico Canadiense (CSA), además de todos los códigos locales, estatales y provinciales. Las preguntas acerca del código deben ser dirigidas al inspector eléctrico local. Si se hace

caso omiso a los códigos eléctricos y normas de seguridad de OSHA, se pueden producir lesiones personales o daños al equipo. Si se hace caso omiso a las instrucciones de instalación del fabricante, se puede producir electrochoque, peligro de incendio, lesiones personales o aún la muerte, daños al equipo, rendimiento insatisfactorio y podría anularse la garantía del fabricante.


Diseño del sistema

Sección 3

Nota


Los sistemas DEBEN ser diseñados por técnicos capacitados únicamente y cumplir con todos los requerimientos de los códigos estatales y locales correspondientes.

Los siguientes diagramas muestran un sistema típico que utiliza el sistema de presión constante AquaBoost II. Puede hacerse la conexión directamente a un suministro de agua o puede extraerse agua de un tanque de suministro. El diagrama #1 muestra una instalación típica de un tanque de suministro.



- 1 Bomba con controlador AquaBoost
- 2 Tanque de diafragma
- 3 Válvulas de compuerta
- 4 Válvulas de retención
- 5 Indicadores de presión
- 6 Transductor de presión

El diagrama #2 muestra una instalación típica para una conexión de agua municipal. Esto permite mantener la bomba sin tener que cerrar la línea principal.



- 1 Unión
- 2 Válvula de retención
- 3 Válvula de compuerta
- 4 Indicador de presión
- 5 Transductor de presión
- 6 Caja de suministro eléctrico principal
- 7 Interruptor de desconexión
- 8 Válvula de alivio de presión

Tuberías

Sección 4

Generalidades

Nota

Todo el trabajo de plomería debe ser realizado por un técnico calificado. Siempre cumpla con todos los códigos locales, estatales y provinciales.

Una instalación apropiada requiere una válvula de alivio de presión, un accesorio roscado N.P.T. hembra de $\frac{1}{4}$ pulgada (encontrado en el perfil T del tanque) para el sensor de presión y tubería de tamaño apropiado. La tubería no debe ser más pequeña que las conexiones de descarga o succión de la bomba. La tubería debe mantenerse lo más corta posible. Evite utilizar accesorios innecesarios para reducir al mínimo las pérdidas por fricción.



Algunas combinaciones de bomba y motor suministradas con este sistema pueden crear más de 200 PSI. Seleccione las tuberías y accesorios de acuerdo con la recomendación de su proveedor de tuberías. Consulte los códigos locales con respecto a requisitos de tuberías en su área.

Todas las juntas deben ser herméticas. Utilice cinta de Teflon u otro tipo de sellador de tubos para sellar las conexiones roscadas. Tenga cuidado cuando utilice sellador de roscas ya que cualquier exceso que entre a la tubería podría tapar el sensor de presión.

Los accesorios o tuberías galvanizadas nunca deben conectarse directamente a la carcasa o al cabezal de descarga de acero inoxidable ya que podría producirse corrosión galvánica. Los conectores tipo arpón siempre deben sujetarse con doble abrazadera.

Tanque de presión, válvula de alivio de presión y tubería de descarga

El tanque Hydro-Pro V6P estándar tiene una precarga de 18 lbs./pulg. cuadrada. Puede ajustar la precarga del tanque a un valor cualquiera entre esta válvula y 10 lbs./pulg. cuadrada por debajo de la presión de operación del sistema. Utilice el valor más alto de precarga del tanque si la presión del sistema varía más de 5 lbs./pulg. cuadrada a una velocidad de flujo constante. Utilice sólo tanques "precargados" en este sistema. No utilice tanques galvanizados. Seleccione un área que siempre esté a más de 34° F (1.1° C) en la cual instalar el tanque y la válvula de alivio de presión. Si éste es un lugar donde una fuga de agua o purga de la válvula de alivio de presión podría producir daños materiales, conecte una línea de drenaje a la válvula de alivio de presión. Conecte una línea de drenaje desde la válvula de alivio de presión a un drenaje apropiado o a un lugar donde el agua no produzca daños materiales. Utilice el perfil T del tanque suministrado para conectar la tubería de descarga al tanque de presión y la cañerías de la casa. Se puede bombear a lugares múltiples.

Instalación de la bomba

Advertencia



Precaución
Presión
peligrosa

Riesgo de electrochoque — Este sistema de bomba no ha sido evaluado para usarse en áreas de albercas.

Presión peligrosa

Conecte la succión y descarga de la bomba a una tubería. Asegúrese de instalar una válvula de retención en el lado de succión de la bomba. Deje un mínimo de 6 pulgadas de tubería recta entre la válvula de retención y la succión de la bomba. Sitúe la bomba lo más cerca posible a la fuente de

líquido. Cuando bombee desde un tanque atmosférico, sitúe la bomba por debajo del nivel del líquido en el tanque. Todas las tuberías deben estar apoyadas en forma independiente de la bomba. Verifique que las tuberías de succión y de descarga estén en línea con la succión y descarga de la bomba. Para obtener más información, consulte las instrucciones de instalación, operación y mantenimiento suministradas con la bomba.

Tuberías

Sección 4 (continuación)

Instalación del sensor de presión

Instale el sensor de presión en el perfil T del tanque suministrado con la unidad. El cable del sensor de presión suministrado con el controlador es de 80 pulg. de largo. Sitúe el controlador de manera que haya suficiente cable para instalar correctamente el sensor de presión.

Precaución

A PRECAUCIÓN Presión peligrosa

No instale ninguna válvula de cierre, filtros o dispositivos de control de flujo/presión entre el sensor de presión y la descarga de la bomba ya que esto podría crear una situación peligrosa.

SÓLO utilice el sensor de presión suministrado con la unidad. Instale el sensor de presión en uno de los agujeros de ¼ pulq. en el perfil T del tanque suministrado con el juego. No instale el sensor de presión al revés. No instale el perfil T del tanque con los aqujeros de ¼ pulg. apuntando hacia abajo. Alinee el conector en el extremo del cable del sensor de presión con el conector correspondiente en el sensor de presión e instálelo empujándolo. La lengüeta guedará trabada en posición. Evite que el agua avance por el cable y entre al conector del sensor creando un "lazo de goteo" en el cable.

Montaje del controlador

Sección 5

Generalidades

Monte el controlador en un área sombreada y bien ventilada utilizando el juego de montaje suministrado. El controlador debe montarse vertical. Asegúrese de dejar 8 pulgadas de espacio libre a cada lado de la unidad. El controlador debe estar en un lugar con una temperatura ambiente de 34° F (1.1° C) a 104° F (40° C). Si la instalación es a más de 3300 pies sobre el nivel del mar, las temperaturas ambiente deben reducirse 2% por cada 1000 pies sobre los 3300 pies. Consulte con la fábrica acerca de la especificación para reducir la capacidad nominal.

Nota

No bloquee los disipadores de calor (aletas) y no coloque nada sobre las unidades.

Advertencia

Tensión peligrosa

ADVERTENCIA La cubierta de acceso del controlador siempre debe estar firmemente afianzada a la caja de control debido a la tensión peligrosa / peligro de electrochogue en el interior de la unidad.

Fuente de alimentación y cableado

Sección 6

Fuente de alimentación

peligrosa

↑ PELIGRO El controlador requiere una fuente de alimentación monofásica de 230 voltios ± -15% en un cortacircuitos dedicado bipolar de 20 amperios. iUn circuito dedicado significa que ningún otro artefacto utiliza el mismo circuito! La potencia de salida del controlador del motor es trifásica, de

frecuencia variable y de tensión variable. La tensión de salida y la frecuencia máximas son la tensión de entrada de línea y 60 Hz, respectivamente. La baja tensión de suministro reducirá el rendimiento de la bomba.

Nota

La instalación y el mantenimiento DEBEN ser realizados por personal apropiadamente capacitado y competente. Siempre siga el Código Eléctrico de EE.UU. o el Código Eléctrico Canadiense, además de todos los códigos locales, estatales y provinciales cuando cablee el sistema.

Cable y tubo-conducto

Los conductores de suministro eléctrico de entrada y de salida se instalan en la fábrica y se suministran con el controlador. No use cable más pequeño que 14 AWG. Se recomienda utilizar tubo-conducto metálico con conectores metálicos para todas las conexiones eléctricas.

Conexiones de suministro de salida



A PELIGRO Conecte los conductores del motor para una operación de 230 voltios, 200 voltios o 208 voltios utilizando la placa de identificación del mismo como referencia. Conecte los conductores de suministro eléctrico de salida del controlador a los tres conductores del motor en la caja de

conductos del motor. Conecte el conductor de suministro eléctrico de salida (verde) de puesta a tierra al tornillo de puesta a tierra en la caja de conductos del motor. Esto se realiza en la fábrica para los sistemas completos. Los cables del controlador al motor no deben ser más largos que aquellos suministrados por la fábrica. Ver los detalles en el diagrama 4.

Conexión del suministro eléctrico de entrada



Conecte los conductores de la fuente de alimentación monofásica de 230 voltios y el alambre de tierra de seguridad desde un cortacircuitos bipolar de 20 amperios (en posición OFF (apagada)) a un lado de un interruptor de desconexión bipolar de 20 amperios. Conecte los conductores de suministro eléctrico de entrada con el controlador al otro lado del interruptor de desconexión.

Asegúrese de utilizar tubo-conducto metálico con conectores metálicos para las conexiones eléctricas.

Peligro



El controlador tiene alta corriente de fuga a tierra. Los terminales marcados "GND" en el controlador deben conectarse a la tierra de seguridad desde la entrada del servicio eléctrico. Si el controlador o el motor no se conecta correctamente a tierra, se creará un peligro de electrochoque.

Nota

No utilice protección de GFCI (interruptores de circuito accionados por corriente de pérdida a tierra) con este controlador. Si lo hace, se producirán disparos falsos.

Arranque del sistema

Sección 7

Peligro

Tensión peligrosa

iLa luz indicadora del código de estado no es un indicador de tensión! Siempre apague el interruptor de desconexión y el cortacircuitos antes de dar servicio.

Peligro

Tensión peligrosa

Una vez que el controlador esté energizado permanecerá eléctricamente cargado durante 5 minutos después que el suministro eléctrico se haya apagado. Espere 5 minutos después de desconectar el suministro eléctrico antes de abrir la cubierta de acceso del

controlador ya que existe un peligro serio de electrochoque.

Ajuste de los interruptores de sobrecarga del motor

Peligro

Tensión peligrosa

Cuando se energiza la unidad, los interruptores de ajuste de sobrecarga del motor están a un potencial de alta tensión. NO toque los interruptores de ajuste de sobrecarga del motor mientras el suministro eléctrico está activado.

Los interruptores de ajuste de sobrecarga del motor ajustan el nivel de protección del motor necesario para que no se ocasionen daños debido a condiciones de sobrecorriente. Gire el cortacircuitos y el interruptor de desconexión a la posición de apagado, y espere 5 minutos. Quite la cubierta de acceso del controlador. En el interior de la cubierta de acceso está la tabla de ajuste de sobrecarga del motor. *Ver los detalles en el diagrama* 6. Esta tabla indica las posiciones del interruptor para obtener la protección contra sobrecargas deseada. Lea el factor de servicio en amperios de la placa de identificación del motor. Utilice la tabla de ajuste de sobrecarga del motor para hacer coincidir los amperios del factor de servicio del motor con el ajuste correcto del interruptor. Ajuste los interruptores de sobrecarga del motor de acuerdo con la combinación correcta indicada en la tabla. Si los amperios del factor de servicio del motor no coinciden con ninguno de los ajustes de sobrecarga del motor, utilice el ajuste del interruptor inmediatamente más bajo. *Ver los detalles en el diagrama 3.*

Nota

Los interruptores de ajuste de sobrecarga del motor se preajustan en la fábrica para sistemas completos.

Precaución

Si no se sigue este paso, el motor perderá su protección contra las sobrecargas y se anulará la garantía del mismo. Si estos interruptores no se ajustan correctamente, pueden ocurrir disparos falsos o erróneos con respecto a sobrecarga del motor.

Ajuste de la presión

Gire el cortacircuitos y el interruptor de desconexión a la posición de apagado, y espere 5 minutos. Quite la cubierta de acceso del controlador. Abra una llave en el sistema y coloque el cortacircuitos/interruptor de desconexión en la posición ON (encendido). La bomba arrancará y la presión aumentará al valor prefijado de fábrica de 50 lbs./pulg. cuadrada. Después que la presión se haya estabilizado, utilice los pulsadores de ajuste de aumento/disminución en el lado derecho del controlador para ajustar el valor de presión. Oprima y mantenga oprimido el pulsador de ajuste de aumento/disminución de presión hasta alcanzar el valor deseado. El nuevo valor de presión se retiene automáticamente. Cierre la llave y apague el controlador. Espere 5 minutos antes de instalar la cubierta de acceso del controlador.

Arranque del sistema

Sección 7 (continuación)

Ajuste de los interruptores de aplicación

Peligro

peligrosa

A PELIGRO Cuando se energiza la unidad, los interruptores de ajuste de aplicación están a un potencial de alta tensión. NO toque los interruptores de ajuste de aplicación mientras el suministro eléctrico está activado.

El controlador tiene 6 posibles ajustes de aplicación. Estos ajustes se utilizan para ajustar la velocidad mínima del motor y el ajuste de incremento, o incremento de aceleración y desaceleración. Esto permite que el controlador se adapte a una amplia gama de aplicaciones.

Antes de ajustar los interruptores de aplicación, coloque el cortacircuitos y el interruptor de desconexión a la posición de apagado. Espere 5 minutos. Quite la cubierta de acceso del controlador. En el interior de la cubierta de acceso está la tabla de ajuste del interruptor de aplicación. Esta tabla muestra el ajuste de los interruptores necesario para obtener la respuesta deseada del sistema. Ver los detalles en el diagrama 3.

Seleccione una velocidad mínima de 10 Hz si la presión en la succión de la bomba es de menos de 20 PSI del valor de presión deseado. Seleccione una velocidad mínima de 30 Hz si la presión en la succión de la bomba es de más de 20 PSI por debajo de la presión deseada o si está bombeando desde un tanque.

Al cambiar el ajuste de incremento se cambia la rapidez con que el controlador puede cambiar la velocidad del motor. Un ajuste de incremento lento permite que el controlador funcione mejor en aplicaciones donde la demanda promedio de agua es baja (menos de 3 GPM o aproximadamente una llave). Un ajuste de incremento rápido permite que el controlador funcione mejor en aplicaciones donde la demanda de agua es alta ya que se permite que el motor cambie de velocidad en forma más rápida.

Nota

Los interruptores de aplicación vienen preajustados de fábrica a "0000" o velocidad mínima = 30 Hz, ajuste de incremento = rápido.

Dirección de rotación del motor

Si la presión o el flujo parece bajo, verifique la dirección de rotación del motor. Gire el cortacircuitos y el interruptor de desconexión a la posición de apagado, y espere 5 minutos. Cambie dos conductores cualquiera en la salida del controlador (T1, T2 o T3). Gire el cortacircuitos y el interruptor de desconexión a la posición de encendido. Observe la presión y el flujo. Si la presión o el flujo aún parece bajo, inspeccione las tuberías.

Nota

Es posible que la bomba mantenga presión constante con un flujo bajo o una carga de succión positiva alta, aún si la bomba está rotando en dirección inversa. Con la bomba funcionando, utilice una sonda de corriente en uno de los conductores de suministro eléctrico de salida conectados al motor y compare el consumo de corriente entre las dos direcciones de rotación. La lectura con el consumo más bajo de corriente indica que la bomba está funcionando en la dirección correcta.

Estado del sistema

El controlador está siempre energizado. Un código de estado verde constante indica que la bomba está en modo de espera (la bomba no está funcionando) o que la tensión de entrada de línea es baia.

Peligro

Tensión peligrosa

A PELIGRO iLa luz indicadora del código de estado no es un indicador de tensión! Siempre apaque el interruptor de desconexión y el cortacircuitos y espere 5 minutos antes de dar servicio.


Un código de estado verde intermitente indica que la bomba está funcionando. Una luz roja intermitente o constante indica un problema con el controlador; consulte los códigos de estado en el panel lateral de la cubierta de acceso. Consulte la sección 9 para mayores detalles.

Diagramas

Sección 8

Ajuste de los interruptores de sobrecarga del motor y de aplicación

Ejemplo: Para un ajuste de velocidad mínima de 30 Hz e incremento mediano, ajuste el interruptor de aplicación en la forma indicada.



Ejemplo: Si el factor de servicio en la placa de identificación del motor = 3.3 A, ajuste los interruptores de sobrecarga en la forma indicada.

Peligro


Tensión peligrosa

A PELIGRO Cuando se energiza la unidad, los interruptores de ajuste de sobrecarga del motor y de aplicación están a un potencial de alta tensión. Siempre apague el interruptor de desconexión y el cortacircuitos y espere 5 minutos antes de tocar los interruptores de

ajuste de sobrecarga del motor o de aplicación.

Diagrama 3

Diagrama de conexiones de la unidad AquaBoost II




Sección 8 (continuación)

Placa de identificación de motor típica mostrando los amperios de factor

de servicio (SF AMPS)

Los amperios de factor de servicio (SF AMPS) que se utilizan para ajustar los interruptores de ajuste de sobrecarga del motor.



En este ejemplo, utilice el ajuste de 4.2 amperios indicados en la tabla de ajuste de sobrecarga del motor. Este ajuste se utiliza para tomar en cuenta cualquier fluctuación de tensión.

Diagrama 5

Rótulos en la cubierta de acceso del controlador :

Rótulo de ajuste de sobrecarga del motor			
	ADVERTENCIA		
Desconecte el sumi	Desconecte el suministro eléctrico y espere a que el		
indicador de diodo lur	niniscente se apagu	ie antes de tocar	
los interruptores de			
	$1 = ARRIBA \qquad 0 = ABAJO$		
Ajuste del interruptor DIP	Ajuste de sobrecarga	del motor (amperios)	
1 2 3 4	1AB2	2AB2	
1 1 1 1	2.5	4.6	
1 1 1 0	2.8	5.2	
1 1 0 1	3.3	5.3	
1 0 1 1	3.5	5.8	
0 1 1 1	3.8	6.5	
0 0 0 0	4.2	6.9	

Rótulo de ajuste de los interruptores de aplicación

Utilice este rótulo para seleccionar el ajuste correcto del interruptor de aplicación. Este rótulo está situado debajo de la cubierta de acceso del controlador.

Códigos de estado*		
Códigos de luz verde		
Constante	En espera/baja tensión	
Intermitente	La bomba está funcionando	
Cód	digos de luz roja	
Constante	Reemplace el controlador	
1 parpadeo	No hay agua/pérdida de cebado	
2 parpadeos	Tanque inundado con agua	
3 parpadeos	Falla del sensor de presión	
4 parpadeos Bomba o motor atascado		
5 parpadeos Cortocircuito		
6 parpadeos Falla a tierra		
7 parpadeos Alta temperatura		
8 parpadeos	Tensión excesiva (>264 V)	
9 parpadeos Sobrecarga del motor		
*No hay luz – no hay tensión/ tensión muy baja		

Rótulo de ajuste de sobrecarga del motor

Utilice este rótulo para seleccionar el ajuste correcto del interruptor de sobrecarga del motor. Este rótulo está situado debajo de la cubierta de acceso del controlador.

Ajuste de los interruptores de aplicación		
Desconecte el suministro eléctrico y espere a que el indicador de diodo luminiscente se apague antes de tocar los interruptores de ajuste de sobrecarga del motor.		
Ajuste del interruptor DIP $1 = ARRIBA$ $0 = ABAJO$		0 = ABAJO
1 2 3 4	Veloc. mínima (Hz)	Ajuste de incremento
1 1 1 1 *	10	Lento
1 1 1 0 *	10	Mediano
1 1 0 1 * 10		Rápido
1 0 1 1	30	Lento
0 1 1 1	30	Mediano
0 0 0 0 30 Rápido		
*ESTOS AJUSTES NO DEBEN UTILIZARSE CON LAS BOMBAS SUMERGIBLES.		

Rótulo de código de estado


Utilice este rótulo para diagnosticar cualquier error del sistema. Este rótulo está situado al costado de la cubierta de acceso del controlador.

Identificación y resolución de problemas

Sección 9

Generalidades

La unidad AquaBoost II es un controlador de autodiagnóstico. Si ocurre un problema, observe la luz indicadora de código de estado en la sección delantera de la unidad. Si no hay luz indicadora de código de estado significa que no hay tensión de entrada o que ésta es baja (menos de 50 V).



Consulte el rótulo de códigos de estado al costado de la cubierta de acceso del controlador para diagnosticar los errores del sistema. *Ver los detalles en el diagrama 6.*

Utilice la tabla siguiente como ayuda para identificar y solucionar problemas.

Códigos de luz verde		
Código del indicador	Estado	Descripción
Constante	En espera/baja tensión	La luz verde constante indica que la bomba está apagada. El sistema está en modo de espera cuando no hay flujo en el mismo y no se ha alcanzado el valor de presión. El sistema está en condición de baja tensión cuando la tensión de entrada de línea disminuye por debajo de 196 VCA.
Intermitente	La bomba está funcionando	La luz verde intermitente indica que la bomba está funcionando. Si a bomba no está funcionando, apague el suministro eléctrico al controlador y espere 5 minutos . Revise las conexiones de suministro eléctrico de salida del controlador al motor.
		Códigos de luz roja
Constante	Error del controlador	Reemplace el controlador AquaBoost II
1 parpadeo	No hay agua/pérdida de cebado	Esta falla se indica si la presión del sistema disminuye a menos de 10 lbs./pulg. cuadrada durante más de 20 segundos. El sistema rearrancará automáticamente en 5 minutos. Si ocurren 10 fallas en una hora, el sistema no rearrancará y debe reposicionarse en forma manual. Si el problema ocurre nuevamente, verifique la capacidad del pozo y/o la capacidad de la bomba.


Identificación y resolución de problemas


Código del indicador	Estado	Descripción
2 parpadeos	Tanque inundado con agua	Esta falla se indica si hay una caída drástica de la presión del sistema en un tiempo breve. La bomba continuará funcionando. Esto puede ser causado por baja presión de aire en el tanque o debido a una falla de la cámara del tanque. Esto también podría deberse a cambios extremos de flujo. Este error se borra cada vez que arranca la bomba. Si el error ocurre nuevamente a menudo, verifique la presión de aire en el tanque. Antes de verificar la presión de aire en el tanque, apague el suministro eléctrico para impedir que la bomba se encienda. Alivie la presión del sistema abriendo una llave. La precarga del tanque puede fijarse en cualquier valor entre la presión preajustada de fábrica de 18 lbs./pulg. cuadradas y 10 lbs./pulg. cuadrada por debajo del ajuste de presión.
3 parpadeos	Falla del sensor de presión	Esta falla indica un problema con la retroalimentación del sensor de presión. Verifique las conexiones del controlador AquaBoost II al sensor de presión. Apague el suministro eléctrico al controlador y espere 5 minutos. Quite el panel de acceso del controlador. Verifique que el cable del sensor está conectado en la forma mostrada en el Diagrama 6. Si el cable está conectado correctamente, mida la tensión en la conexión de entrada (blanca) del terminal del sensor de presión en el controlador AquaBoost II. Con un voltímetro de CC, conecte el conductor positivo a la conexión de entrada (blanca) del terminal del sensor de presión; conecte el conductor negativo a la conexión Com. (negra) del terminal del sensor de presión. Encienda el controlador. La tensión de CC medida debe estar en el intervalo válido de 0.5 Vcc a 4.5 Vcc (+/- 0.2 Vcc). Si la tensión está fuera de este intervalo, reemplace el sensor de presión.
4 parpadeos	Bomba o motor atascado	Esta falla puede deberse al atascamiento mecánico causado por residuos en la bomba o debido a una falla eléctrica en el motor. Verifique el error apagando el suministro eléctrico al controlador durante 1 minuto y luego enciéndalo. Debe inspeccionarse la bomba si el error persiste.
5 parpadeos	Cortocircuito	Revise el cableado para detectar un cortocircuito de fase a fase o de fase a tierra. Apague el suministro eléctrico al controlador y espere 5 minutos . Quite el panel de acceso del controlador. Desconecte los conductores del motor marcados T1, T2 y T3. Mida la resistencia entre todos los conductores del motor con un ohmiómetro. Nota: Típicamente, la resistencia del devanado del motor es de 2 a 10 ohmios, dependiendo del motor.


Identificación y resolución de problemas

Código del indicador	Estado	Descripción
6 parpadeos	Falla a tierra	Inspeccione el cableado para detectar cortocircuitos de fase a tierra. Apague el suministro eléctrico al controlador y espere 5 minutos. Quite el panel de acceso del controlador. Desconecte los conductores del motor T1, T2, T3 y la conexión a tierra del controlador. Mida la resistencia entre todos los conductores del motor y tierra con un megaohmiómetro. Conecte un conductor del megaohmiómetro a cualquiera de los conductores del motor y el otro al conductor de conexión a tierra. Ajuste el megaohmiómetro a una salida de 500 VCC. Los valores de resistencia inferiores a 500,000 ohmios o 0.5 megaohmio indican que el motor está dañado.
7 parpadeos	Alta temperatura	Esta falla es causada por una temperatura alta dentro del controlador. El controlador se apagará cuando la temperatura en su interior alcanza 158° F (70° C). El controlador se encenderá nuevamente cuando la temperatura en su interior alcanza 150° F (65.5° C). Evite instalar el controlador en lugares donde la temperatura ambiente excede 104° F (40° C). Evite instalar el controlador en lugares expuestos a la luz directa del sol.
8 parpadeos	Tensión excesiva (>264 Vac)	Mida la tensión de entrada con un voltímetro de CA. Conecte los conductores positivo y negativo a L1 y L2 en el controlador AquaBoost II. Verifique que la tensión de entrada de línea no sea superior a 264 VCA.
9 parpadeos	Sobrecarga del motor	Esta falla se indica cuando la corriente suministrada al motor excede el ajuste de sobrecarga del motor en el controlador AquaBoost II. Consulte la Sección 7: Ajuste de los interruptores DIP de sobrecarga del motor para obtener más detalles. Si los interruptores están ajustados de acuerdo con la Sección 7, inspeccione el motor.

Dimensiones del controlador









GARANTÍA LIMITADA DE GOULDS PUMPS

Esta garantía es aplicable a todas las bombas para sistemas de agua fabricadas por Goulds Pumps.

Toda parte o partes que resultaren defectuosas dentro del período de garantía serán reemplazadas durante dicho período de garantía sin cargo para el comerciante. Tal período de garantía se extiende por doce (12) meses a partir de la fecha de instalación, o dieciocho (18) meses a partir de la fecha de fabricación, la que se cumpla primero.

El comerciante que considere que existe lugar a un reclamo de garantía deberá ponerse en contacto con el distribuidor autorizado de Goulds Pumps del cual adquiriera la bomba y brindar información detallada con respecto al reclamo. El distribuidor está autorizado a liquidar todos los reclamos por garantía a través del Departamento de Servicios a Clientes de Goulds Pumps.

La presente garantía excluye:

- (a) La mano de obra, el transporte y los costos relacionados en los que incurra el comerciante;
- (b) los costos de reinstalación del equipo reparado;
- (c) los costos de reinstalación del equipo reemplazado;
- (d) daños emergentes de cualquier naturaleza; y
- (e) el reembolso de cualquier pérdida causada por la interrupción del servicio.

A los fines de esta garantía, los términos "Distribuidor", "Comerciante" y "Cliente" se definen como sigue:

- (1) "Distribuidor" es aquel individuo, sociedad, corporación, asociación u otra entidad jurídica que opera entre Goulds Pumps y el comerciante para la compra, consignación o contratos de venta de las bombas en cuestión.
- (2) "Comerciante" es todo individuo, sociedad, corporación asociación u otra entidad jurídica que realiza negocios de venta o alquiler-venta (*leasing*) de bombas a los clientes.
- (3) "Cliente" es toda entidad que compra o adquiere bajo la modalidad de *leasing* las bombas en cuestión de un comerciante. El término "cliente" puede significar un individuo, sociedad, corporación, sociedad de responsabilidad limitada, asociación o cualquier otra entidad jurídica con actividades en cualquier tipo de negocios.

LA PRESENTE GARANTÍA SE EXTIENDE AL COMERCIANTE <u>ÚNICAMENTE</u>.

Goulds Pumps, AquaBoost II y el símbolo de ITT Engineered Blocks son marcas registradas y marcas comerciales de ITT Industries.

© 2003 Goulds Pumps

Fecha de vigencia: febrero de 2003

Impreso en EE.UU.

Goulds Pumps





Contrôleur AquaBoost™ II

Commande de pompe à vitesse variable

Installation, utilisation et entretien

Modèles:

1AB2 — 4,2 A

2AB2 — 6,9 A







INDEX

Consignes de sécurité	36
Composants du système	37
Conception du système	38
Tuyauterie	39
Pose du contrôleur	40
Alimentation électrique et câblage	41
Mise en service du système	42
Illustrations et tables	44
Diagnostic des anomalies	46
Dimensions du contrôleur	48
Garantie limitée de Goulds Pumps	52

! Consignes de sécurité

Section 1



Important : lire toutes les informations relatives à la sécurité avant d'installer le contrôleur AquaBoost II.

Nota:



Le symbole ci-contre est un **SYMBOLE DE SÉCURITÉ** employé pour signaler sur la pompe et dans le manuel les mots-indicateurs dont on trouvera la description ci-dessous. Sa présence sert à attirer l'attention afin d'éviter les blessures et les dommages matériels. Observer chaque message accompagnant le symbole de sécurité afin de prévenir les blessures graves, voire mortelles.

▲ DANGER

Signale une situation dangereuse imminente qui causera la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée.

AVERTISSEMENT

Signale une situation potentiellement dangereuse qui peut causer la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée.

A ATTENTION

Signale une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer des blessures de gravité faible à modérée.

⚠ MISE EN GARDE

Utilisée sans symbole de sécurité. Signale une situation potentiellement dangereuse qui peut causer des dommages matériels si elle n'est pas évitée.

AVIS:

Sert à énoncer les directives spéciales de grande importance que l'on doit suivre.

Nota:

Chaque directive d'utilisation doit être lue, comprise et suivie par le personnel d'exploitation. Goulds Pumps ne sera nullement tenue responsable des dommages ni des anomalies dus au non-respect des directives en question.

- 1. Le présent manuel a pour but de faciliter l'installation, l'utilisation et la réparation du système et doit être conservé près de celui-ci.
- 2. L'installation et l'entretien **DOIVENT** être effectués par du personnel formé et qualifié.
- 3. Revoir chaque directive et avertissement avant d'effectuer tout travail sur le système.
- 4. On **DOIT** laisser les décalcomanies de sécurité sur la pompe et le contrôleur.
- Tension dangereuse

On doit couper l'alimentation électrique du système avant d'effectuer tout travail sur les composants électriques ou mécaniques de ce dernier. Omettre ce point peut causer un choc électrique, des brûlures ou la mort.

Pression dangereuse

Quand la pompe est en service, elle peut démarrer inopinément et causer ainsi de graves blessures.

Composants du système

Section 2

Jeter un coup d'œil sur les composants de l'AquaBoost II fournis par Goulds Pumps et s'assurer qu'il n'en manque pas. Vérifier s'ils ont été endommagés durant le transport. Se familiariser avec leur nom.

Composants de l'AquaBoost II:

- 1. Pompe et moteur
- 2. Contrôleur AquaBoost II avec câble de capteur de pression
- 3. Réservoir à pression
- 4. Capteur de pression
- Nécessaire de fixation
- 6. Té et bouchon mâle
- 7. Manomètre

Avertissement

Tension dangereuse

Pression dangereuse

AVERTISSEMENT NE PAS mettre l'appareil sous tension ni faire fonctionner la pompe tant que le raccordement électrique et hydraulique, particulièrement celui du capteur de pression, ne sera pas terminé. La pompe ne devrait pas fonctionner à sec. L'installation électrique doit AATTENTION être entièrement effectuée par un technicien qualifié. Il faut toujours suivre les prescriptions du code provincial ou national de l'électricité et les règlements locaux. Adresser toute guestion relative au code à un inspecteur en électricité. Le non-respect du

code et des politiques de santé et de sécurité au travail peut entraîner des blessures et des dommages matériels. L'inobservation des directives d'installation fournies par le fabricant peut se traduire par un choc électrique, un incendie, des blessures ou la mort, ainsi que par des dommages matériels, des performances non satisfaisantes et l'annulation de la garantie du fabricant.

Conception du système

Section 3

Nota:


Figure 2

Système raccordé à un

réseau municipal


Les systèmes DOIVENT être conçus uniquement par des techniciens qualifiés et respecter les prescriptions des codes provinciaux ou nationaux pertinents et les exigences locales.

Les figures ci-dessous montrent deux systèmes à pression constante types pilotés par un contrôleur AquaBoost II. On peut raccorder ces systèmes à un réservoir ou à une source d'approvisionnement en eau. La figure 1 représente un système raccordé à un réservoir d'approvisionnement.



- 1 Pompe et contrôleur AquaBoost II
- 2 Réservoir à membrane
- 3 Robinet-vanne
- 4 Clapet de non-retour
- 5 Manomètre
- 6 Capteur de pression

La figure 2 montre un système raccordé à un réseau de distribution d'eau municipal. Le système permet d'entretenir la pompe sans mettre la conduite principale de la maison hors service.



- 1 Raccord union
- 2 Clapet de non-retour
- 3 Robinet-vanne
- 4 Manomètre
- 5 Capteur de pression
- 6 Tableau de distribution de puissance
- 7 Sectionneur
- 8 Soupape de décharge

Tuyauterie

Section 4

Généralités

Nota:

La plomberie doit être entièrement réalisée par un technicien qualifié. Suivre les prescriptions du code provincial ou national pertinent et les exigences locales.

Une installation appropriée requiert une soupape de décharge, un raccord (sur le té) à filetage intérieur de ¼ po, NPT, pour le capteur de pression et une tuyauterie de calibre adéquat. Ce dernier ne devrait pas être inférieur à celui des raccords d'aspiration et de refoulement de la pompe. La tuyauterie devrait être aussi courte que possible et dépourvue de raccords et d'accessoires inutiles, afin de réduire la perte de charge (par frottement) au minimum.



AATTENTION Certaines combinaisons pompe-moteur utilisées avec le système peuvent produire une pression de 200 lbf/po². Choisir la tuyauterie, les raccords et les accessoires en conséquence, selon les recommandations du fournisseur de tuyaux. S'informer des exigences locales quant à la tuyauterie.

Chaque joint de tuyauterie doit être étanche. À cette fin, employer du ruban de téflon ou du mastic d'étanchéité, mais, dans ce dernier cas, prendre soin de ne pas trop en mettre pour éviter que le surplus se retrouve dans la tuyauterie et bouche éventuellement le capteur de pression.

Afin de prévenir la corrosion galvanique, ne jamais fixer de tuyau, de raccord ni d'accessoire de tuyauterie galvanisé directement sur la tête de refoulement ni sur le corps de pompe, en inox. Les raccords à barbillons devraient toujours être assujettis avec deux colliers de serrage à chaque extrémité.

Réservoir à pression, soupape de décharge et tuyauterie de refoulement

L'air du réservoir à pression standard Hydro-Pro V6P est précomprimé à 18 lbf/po². La pression d'air peut être réglée entre cette valeur et 10 lbf/po² de moins que la pression de service du système. Employer la plus haute valeur lorsque, à débit constant, la pression du système dévie de plus de 5 lbf/po². N'utiliser que des réservoirs à pression pour le système ; pas de réservoirs galvanisés. Le réservoir et la soupape de décharge doivent toujours être à une température ambiante de plus de 1,1 °C (34 °F). Si l'ouverture et la fuite de la soupape peuvent causer des dommages, poser sur celle-ci une canalisation évacuant le fluide en un lieu où il n'y aura aucun risque d'endommagement. Employer le té fourni pour raccorder le tuyau de refoulement au réservoir à pression et à la tuyauterie de la maison. Il est permis de pomper l'eau vers différents endroits.

Avertissement

La pression de service maximale du réservoir V6P est de 125 lbf/po².

Pose de la pompe

Avertissement

AVERTISSEMENT Pression Tension dangereuse dangereuse

AATTENTION Risque de choc électrique. Le système de pompage décrit n'a pas fait l'objet d'études quant à son utilisation pour les piscines.

Pression dangereuse

ATTENTION Avant de raccorder les tuyaux d'aspiration et de refoulement à la pompe, s'assurer qu'ils sont bien alignés sur les orifices correspondants de celle-ci et poser un clapet de non-retour à l'extrémité d'un tuyau droit d'au moins 6 po de long, dont l'autre bout est fixé au raccord d'aspiration de la pompe.

Placer cette dernière aussi près que possible de la source de liquide. Si l'on pompe l'eau d'un réservoir à l'air libre, mettre la pompe sous le niveau du liquide du réservoir. La tuyauterie doit avoir ses propres supports. Pour plus de détails, voir les directives fournies avec la pompe.

Tuyauterie

Section 4 (suite)

Pose du capteur de pression

Poser le capteur de pression sur le té fourni avec l'appareil. Étant donné que le câble de capteur venant avec le contrôleur mesure 80 po, placer celui-ci de façon à ce que le câble soit suffisamment long.

Mise en garde



AATTENTION Ne pas poser de robinet de sectionnement, de filtre ni de dispositif de régulation de débit entre la pompe et le capteur de pression, car cela pourrait être dangereux.

Utiliser UNIQUEMENT le capteur de pression livré avec l'appareil. Visser le capteur sur l'un des orifices de ½ po du té. Ne pas poser le capteur ni l'orifice en question dans un angle inférieur à l'horizontale. Aligner le connecteur du câble sur celui du capteur, puis les insérer l'un dans l'autre. Une patte les assujettit. Former une boucle d'égouttement avec le câble pour empêcher l'eau pouvant couler le long du câble d'atteindre les connecteurs.

Pose du contrôleur

Section 5

Généralités

À l'aide du nécessaire de fixation fourni, monter le contrôleur à la verticale en un lieu bien aéré, non exposé au soleil, et dont la température ambiante se maintient entre 1,1 et 40 °C (34 et 104 °F). S'assurer de laisser un espace libre de 8 po de chaque côté du contrôleur. Dans le cas des installations à une altitude supérieure à 3 300 pi au-dessus du niveau de la mer, la température ambiante sera réduite de 2 % à tous les 1 000 pi dépassant 3 300 pi. Le modèle 2AB2 réduira automatiquement son courant de sortie maximal (6,9 A) de 0,12 A (ou 1,75 %) par degré dépassant 40 °C ou de 0,069 A (ou 1 %) par degré excédant 104 °F. Le modèle 1AB2 ne requiert pas de réduction du courant de sortie maximal (4,2 A) en pareil cas.

Nota:

Ne pas empêcher l'écoulement de l'air entre les ailettes du dissipateur de chaleur ni laisser quoi que ce soit sur le contrôleur.

Avertissement



AAVERTISSEMENT En raison des risques de choc électrique liés à la présence de haute tension dans le contrôleur, on devrait toujours fermer et fixer solidement le couvercle du boîtier du contrôleur.

Alimentation électrique et câblage

Section 6

Alimentation électrique

dangereuse

A DANGER Le contrôleur requiert un circuit d'alimentation monophasé indépendant de 230 V ± 15 % à disjoncteur bipolaire de 20 A. Circuit indépendant veut dire que seul le contrôleur peut y être branché! Ce dernier alimente le moteur en triphasé de fréquence et de tension variables. La tension

de sortie et la fréquence maximales (60 Hz) sont celles du secteur. D'ailleurs, une basse tension de sortie réduirait les performances de la pompe.

Nota:

L'installation et l'entretien DOIVENT être effectués par du personnel formé et qualifié. Il faut toujours suivre les prescriptions du code provincial ou national de l'électricité et les règlements locaux pour le câblage du système.

Câblage et conduit

Les fils d'entrée et de sortie du contrôleur sont installés en usine. Ne pas utiliser de fils de calibre plus petit que 14 AWG. L'emploi de conduits et de connecteurs de conduit en métal est recommandé pour toute liaison électrique.

Connexion des fils de moteur



A DANGER Connecter les fils de moteur selon les indications de la plaque signalétique pour les tensions de 230, 200 ou 208 V. Joindre les fils de sortie du contrôleur aux fils de moteur dans la boîte de connexions du moteur. Assujettir l'extrémité du fil de terre (vert) du contrôleur avec la vis de terre de la boîte. Les systèmes complets sont précâblés en usine. Voir le schéma de câblage (fig. 4).

Nota:

Si la longueur des fils reliant la pompe au contrôleur dépasse 50 pi, s'adresser au personnel de l'usine pour choisir un filtre de sortie (bobine de réactance).

Connexion du câble d'alimentation principale

dangereuse

A DANGER Brancher les fils d'alimentation monophasée de 230 V et le fil de terre de sécurité provenant du disjoncteur bipolaire de 20 A (mis hors circuit) à un côté du sectionneur bipolaire de 20 A. Connecter les fils d'entrée du contrôleur à l'autre côté du sectionneur. S'assurer que des conduits et des connecteurs de conduit en métal sont utilisés pour toute liaison électrique.

Danger



A DANGER Le contrôleur peut avoir des fuites de courant élevées par la terre. Les bornes de terre (GND) du contrôleur doivent être reliées à la prise de terre de sécurité de l'entrée de service. L'omission de la mise à la terre appropriée du contrôleur et du moteur entraînera un risque de choc électrique.

Nota:

Ne pas employer de disjoncteur de fuite à la terre avec le contrôleur. On évitera ainsi les déclenchements intempestifs.

Mise en service du système

Section 7

Danger

DANGER Tension dangereuse

Le voyant de fonctionnement n'est pas un détecteur de tension! Il faut toujours mettre le sectionneur et le disjoncteur hors circuit avant de procéder à l'entretien du système.

Danger

dangereuse

A DANGER Le contrôleur conserve sa charge électrique pendant 5 min après sa mise hors tension. Attendre alors 5 min avant d'ouvrir le couvercle du contrôleur pour prévenir tout risque de choc électrique.

Réglage du commutateur de surcharge du moteur

Danger



Quand le contrôleur est sous tension, les interrupteurs du commutateur de surcharge du moteur le sont aussi. NE PAS leur toucher.

Les interrupteurs du commutateur de surcharge du moteur (fig. 3) permettent de régler le niveau de protection du moteur contre les courants de surcharge et de prévenir ainsi les dommages dus à la surintensité. Mettre le disjoncteur et le sectionneur hors circuit et attendre 5 min. Déposer le couvercle du contrôleur. Une table de réglage se trouve à l'intérieur du couvercle (fig. 6). À l'aide de cette table et des interrupteurs, régler l'intensité (A) avec facteur de surcharge à la valeur indiquée sur la plaque signalétique (fig. 5) du moteur. Si l'intensité en question ne correspond à aucune valeur figurant dans la table, choisir la valeur inférieure la plus proche.

Nota:

La surcharge du moteur est préréglée en usine pour les systèmes complets.

Mise en garde

Omettre le réglage en question se traduira par la non-protection du moteur contre les surcharges et l'annulation de la garantie de ce dernier. Si les interrupteurs du commutateur ne sont pas réglés correctement, des déclenchements (erreurs) intempestifs pourraient survenir, ainsi que l'endommagement du moteur.

Réglage de la pression

Mettre le disjoncteur et le sectionneur hors circuit et attendre 5 min. Déposer le couvercle du contrôleur. Ouvrir un robinet et remettre le disjoncteur et le sectionneur en circuit. La pompe démarrera, et la pression montera au niveau préréglé en usine : 50 lbf/po². Une fois la pression stabilisée, la régler à l'aide des boutons situés du côté droit du contrôleur. Appuyer sur le bouton de réduction ou d'augmentation tant que la pression voulue n'est pas atteinte. La nouvelle valeur de pression est sauvegardée automatiquement. Refermer le robinet et mettre le contrôleur hors tension. Attendre ensuite 5 min, puis reposer le couvercle du contrôleur.

Nota:

La pression maximale programmable est 85 lbf/po².

Mise en service du système

Section 7 (suite)

Réglage du commutateur d'application

Danger

Tension dangereuse

Quand le contrôleur est sous tension, les interrupteurs du commutateur d'application le sont aussi. **NE PAS** leur toucher.

Le contrôleur permet de choisir 6 applications de deux types différents : les fréquences de fonctionnement (vitesses) minimales et les rampes d'accélération et de décélération du moteur.

Avant de régler le commutateur d'application (fig. 3), mettre le disjoncteur et le sectionneur hors circuit et attendre 5 min. Déposer le couvercle du contrôleur. Une table de réglage est placée à l'intérieur du couvercle (fig. 6). À l'aide de cette table et des interrupteurs, régler le type de fonctionnement voulu du système.

Sélectionner une fréquence minimale de 10 Hz si la pression d'aspiration à l'orifice de la pompe ne baisse pas de plus de 20 lbf/po² par rapport à la pression paramétrée. Quand on pompe le liquide d'un réservoir ou qu'il y a hauteur d'aspiration, choisir une fréquence minimale de 30 Hz si la pression d'aspiration à l'orifice de la pompe baisse de plus de 20 lbf/po² par rapport à la pression paramétrée.

Le paramétrage de la rampe permet de choisir le temps (la vitesse) de réaction du moteur. Une rampe lente est mieux appropriée quand la demande moyenne en eau est faible (moins de 3 gal US/min, soit l'utilisation de un robinet). Une rampe rapide donne un meilleur rendement quand la demande est élevée et requiert donc une réaction rapide du moteur.

Nota:

Le commutateur d'application est préréglé en usine à 0000, donc pour une fréquence minimale de 30 Hz et une rampe rapide.

Vérification du sens de rotation du moteur

Si la pression ou le débit semblent faibles, vérifier le sens de rotation du moteur. Mettre le disjoncteur et le sectionneur hors circuit et attendre 5 min. Intervertir deux des fils de sortie du contrôleur aux bornes T1, T2 ou T3. Remettre le disjoncteur et le sectionneur en circuit. Vérifier la pression ou le débit, et s'ils semblent encore faibles, inspecter la plomberie.

Nota:

Même quand la pompe tourne dans le mauvais sens, il est possible que la pression demeure constante si le débit est faible ou s'il y a une hauteur totale de charge positive élevée à l'aspiration. Pendant que la pompe fonctionne, vérifier l'appel de courant avec un ampèremètre sur l'un des fils de moteur dans les deux sens de rotation. Le sens demandant le moins de courant est le bon.

État du système

Le contrôleur est sous tension tant qu'il est branché, même si son voyant (DEL — diode électroluminescente) est éteint. Si la DEL est verte et fixe, la pompe est en attente, ou la tension de secteur est basse.

Danger



Le voyant de fonctionnement n'est pas un détecteur de tension! Il faut toujours mettre le sectionneur et le disjoncteur hors circuit, puis attendre 5 min avant de procéder à l'entretien du système.


Le voyant vert clignotant signifie que la pompe est en marche. Le voyant rouge, fixe ou clignotant, indique qu'une anomalie est survenue dans le contrôleur. Voir la description des codes d'état dans la table apposée à l'intérieur du couvercle, ou bien dans la fig. 6. La section 9 fournit plus de détails à ce sujet.

Illustrations et tables

Section 8

Réglage des commutateurs d'application et de surcharge du moteur

Exemple: pour une fréquence (vitesse) minimale de 30 Hz et une rampe moyenne, régler le commutateur d'application (v. fig. 6) comme le montre l'illustration (interrupteurs à 0111).



Exemple: si l'intensité avec facteur de surcharge de la plaque signalétique est de 3,3 A (1AB2) ou de 5,3 A (2AB2), régler le commutateur de surcharge du moteur (v. fig. 6) comme le montre l'illustration (interrupteurs à 1101).


Danger



Quand le contrôleur est sous tension, les interrupteurs des commutateurs d'application et de surcharge du moteur le sont aussi. On doit donc toujours mettre le disjoncteur et le sectionneur hors circuit et attendre 5 min avant de toucher aux interrupteurs.

Figure 3

Schéma de câblage de l'AquaBoost II




Illustrations et tables

Section 8 (suite)

Plaque signalétique type montrant les intensités (A) avec facteur de

surcharge

Intensités (A) avec facteur de surcharge servant au réglage du commutateur de surcharge du moteur



Dans le cas illustré, paramétrer l'intensité à 4,2 A suivant la table de réglage de la surcharge du moteur. Cette valeur tient compte de toutes les fluctuations de tension.

Figure 5

Tables apposées à l'intérieur du couvercle du contrôleur

Commutateur de surcharge du moteur			
▲ AVERTISSEMENT			
Couper le courant et attendre que la DEL s'éteigne avant de toucher			
aux interrupteurs du commutateur de surcharge du moteur.			
Interrupteur : sorti = 1, rentré = 0			
Interrupteurs du	Surcharge p	paramétrée	
commutateur DIP	du mote	eur (A)	
1 2 3 4	1AB2	2AB2	
1 1 1 1	2,5	4,6	
1 1 1 0	2,8	5,2	
1 1 0 1	3,3	5,3	
1 0 1 1	3,5	5,8	
0 1 1 1	3,8	6,5	
0 0 0 0	4,2	6,9	

Table des codes d'état du système Utiliser la table ci-contre, se trouvant aussi à l'intérieur du couvercle du contrôleur, pour diagnostiquer les anomalies du système.

Codes d'état du système*				
Voyant vert				
Fixe	Attente ou basse tension			
Clignotant	Pompe en marche			
Voyant rouge				
Fixe	Remplacement du contrôleur			
1 clignote- ment	Pas d'eau ou désamorçage			
2 clignote- ments	Réservoir trop plein			
3 clignote- ments	Anomalie liée au capteur de pression			
4 clignote- ments	Pompe ou moteur bloqués			
5 clignote- ments	Court-circuit			
6 clignote- ments	Défaut de mise à la terre			
7 clignote- ments	Température élevée			
8 clignote- ments	Surtension (> 264 V c.a.)			
9 clignote- ments	Surcharge du moteur			
* Voyants éteints : tension nulle ou très basse				

Table de réglage du commutateur de surcharge du moteur Utiliser la table ci-dessus, qui trouve aussi à l'intérieur du couvercle du contrôleur, pour régler le commutateur de surcharge du moteur.

Commutateur d'application			
AVERTISSEMENT Couper le courant et attendre que la DEL s'éteigne avant de toucher aux interrupteurs du commutateur d'application.			
Interrupteurs du commutateur DIP	upteurs du commutateur DIP Interrupteur : sorti = 1, rentré = 0		
1 2 3 4	Fréquence (vitesse) minimale (Hz)	Rampe paramétrée	
1 1 1 1 *	10	Lente	
1 1 1 0 *	10	Moyenne	
1 1 0 1*	10	Rapide	
1 0 1 1	30	Lente	
0 1 1 1	30	Moyenne	
0 0 0 0	30	Rapide	
* NE PAS LITH ISER CES PARAMÈTRES AVEC LES POMPES SUBMERSIBLES			

Table de réglage du commutateur d'application

Utiliser la table ci-contre, également située à l'intérieur du couvercle du contrôleur, pour régler le commutateur d'application.

Diagnostic des anomalies

Section 9

Généralités

L'AquaBoost II effectue son autodiagnostic. En cas d'anomalie, jeter un coup d'œil au voyant de fonctionnement situé sur le devant du contrôleur. S'il est éteint, c'est que la tension d'entrée est nulle ou faible (< 50 V).

Danger

dangereuse

A DANGER Le voyant de fonctionnement n'est pas un détecteur de tension! Il faut mettre le sectionneur et le disjoncteur hors circuit, puis attendre 5 min avant de procéder à l'entretien du contrôleur, qui, autrement, pourrait être parcouru par une tension élevée.

Voir la table des codes d'état du système, apposée à l'intérieur du couvercle du contrôleur, pour diagnostiquer les anomalies du système.

Utiliser la table ci-après pour faciliter le diagnostic des anomalies.


Voyant vert		
Aspect	État du système	Description
Fixe	En attente ou tension faible	Le voyant vert fixe indique que la pompe est arrêtée. Le système est en attente lorsqu'il n'y a pas de demande et que la pression de consigne est atteinte. Quand la tension de secteur baisse sous les 196 V. c.a., le voyant signale une tension faible.
Clignotant	Pompe en marche	Le voyant vert clignotant signale que la pompe est en marche. Si elle ne l'est pas, couper l'alimentation du contrôleur et attendre 5 min . Vérifier la liaison électrique entre le moteur et le contrôleur.
Voyant rouge		
Fixe	Erreur liée au contrôleur	Remplacer le contrôleur AquaBoost II.
1 clignotement	Pas d'eau ou désamorçage	La pression du système chute sous les 10 lbf/po² pendant plus de 20 s. Le système se remettra en marche automatiquement après 5 min. Si l'anomalie se produit 10 fois dans l'heure qui suit, le système s'arrêtera définitivement, et on devra le remettre à l'état initial manuellement. Si le problème persiste, vérifier le débit du puits et de la pompe.
2 clignotements	Réservoir trop plein	Une importante chute de pression s'est produite rapidement. La pompe continuera de fonctionner. L'anomalie peut être due à une pression d'air trop basse dans le réservoir ou à un défaut de la membrane de celui-ci et même à des fluctuations de débit excessives. L'erreur est effacée au redémarrage de la pompe. Vérifier la pression d'air du réservoir si l'erreur se répète souvent, mais avant de le faire, mettre le contrôleur hors tension pour empêcher le démarrage de la pompe, puis ouvrir un robinet pour éliminer la pression d'eau dans le système. On peut régler la pression d'air du réservoir entre 18 lbf/po² (préréglée en usine) et 10 lbf/po² de moins que la pression de service du système.


Diagnostic des anomalies


Aspect	État du système	Description
3 clignotements	Anomalie liée au capteur de pression	La rétroaction du capteur de pression pose problème. Vérifier la liaison électrique entre le capteur et le contrôleur, mais avant, mettre ce dernier hors tension et attendre 5 min. Ouvrir le couvercle du contrôleur et vérifier si le capteur est câblé conformément au schéma (fig. 4). S'il l'est, vérifier la tension d'entrée du capteur aux bornes du contrôleur avec un voltmètre c.c. en connectant le fil positif à Entrée (fil blanc) et le négatif à Commun (fil noir). Rétablir le courant. La tension devrait se situer entre 0,5 et 4,5 V c.c. ± 0,2 V c.c. Si elle est hors de ces limites, remplacer le capteur.
4 clignotements	Pompe ou moteur bloqués	Des débris se sont accumulés dans la pompe, ou bien une panne électrique s'est produite dans le moteur. Vérifier l'erreur en mettant le contrôleur hors tension durant 1 min, puis en le remettant sous tension. Si l'erreur persiste, vérifier la pompe.
5 clignotements	Court-circuit	Il peut y avoir eu court-circuit entre phases et entre phase et terre sur le câblage. Le vérifier, mais avant, mettre le contrôleur hors tension et attendre 5 min . Ouvrir le couvercle du contrôleur et débrancher les fils à T1, T2 et T3. Mesurer la résistance entre tous les fils de moteur avec un ohmmètre. Nota : la résistance entre phases de l'enroulement est généralement de 2 à 10 Ω .
6 clignotements	Défaut de mise à la terre	Un court-circuit peut s'être produit entre phase et terre sur le câblage. Le vérifier, mais avant, mettre le contrôleur hors tension et attendre 5 min . Ouvrir le couvercle du contrôleur et débrancher les fils de moteur à T1, T2, T3 et TERRE (<i>GND</i>). Mesurer la résistance entre chacun de ces fils et la terre avec un mégohmmètre réglé à 500 V c.c. Une résistance inférieure à 500 000 Ω ou à 0,5 M Ω est l'indice d'un moteur défectueux.
7 clignotements	Température élevée	La température interne du contrôleur est élevée. Si elle atteint 70 °C (158 °F), le contrôleur s'arrêtera jusqu'à ce que la température baisse à 65,5 °C (150 °F). Ne pas exposer le contrôleur à la lumière du soleil ni à une température ambiante dépassant 40 °C (104 °F).
8 clignotements	Surtension (> 264 V c.a.)	Une surtension s'est produite. Mesurer la tension d'entrée aux bornes L1 et L2 du contrôleur avec un voltmètre c.a. La tension ne doit pas être supérieure à 264 V c.a.
9 clignotements	Surcharge du moteur	Le courant d'alimentation du moteur dépasse la surcharge paramétrée pour celui-ci (fig. 3, 5 et 6). S'assurer du bon réglage du commutateur de surcharge du moteur suivant les directives de la section 7. Si le réglage est correct, vérifier le moteur.

Dimensions du contrôleur

Les dimensions ci-dessous sont en millimètres (et en pouces).







Notes, Notas

Notes, Notas

Notes, Notas



GARANTIE LIMITÉE DE GOULDS PUMPS

La présente garantie s'applique à chaque pompe de système d'alimentation en eau fabriquée par Goulds Pumps.

Toute pièce se révélant défectueuse sera remplacée sans frais pour le détaillant durant la période de garantie suivante expirant la première : douze (12) mois à compter de la date d'installation ou dix-huit (18) mois à partir de la date de fabrication.

Le détaillant qui, aux termes de la présente garantie, désire effectuer une demande de règlement doit s'adresser au distributeur Goulds Pumps agréé chez lequel la pompe a été achetée et fournir tous les détails à l'appui de sa demande. Le distributeur est autorisé à régler toute demande par le biais du service à la clientèle de Goulds Pumps.

La garantie ne couvre pas :

- les frais de main-d'œuvre ni de transport ni les frais connexes encourus par le détaillant ;
- les frais de réinstallation de l'équipement réparé;
- les frais de réinstallation de l'équipement de remplacement ; c)
- d) les dommages indirects de quelque nature que ce soit ;
- ni les pertes découlant de la panne.

Aux fins de la garantie, les termes ci-dessous sont définis comme suit :

- « Distributeur » signifie une personne, une société de personnes, une société de capitaux, une association ou autre entité juridique servant d'intermédiaire entre Goulds Pumps et le détaillant pour les achats, les consignations ou les contrats de vente des pompes en question.
- « Détaillant » veut dire une personne, une société de personnes, une société de capitaux, une association ou autre entité juridique dont les activités commerciales sont la vente ou la location de pompes à des clients.
- « Client » désigne une entité qui achète ou loue les pompes en question chez un détaillant. Le « client » peut être une personne, une société de personnes, une société de capitaux, une société à responsabilité limitée, une association ou autre entité juridique se livrant à quelque activité que ce soit.

LA PRÉSENTE GARANTIE SE RAPPORTE AU DÉTAILLANT <u>SEULEMENT</u>.

Goulds Pumps, AquaBoost II et le logo à blocs siglés ITT sont

Goulds Pumps **ITT Industries**